



# C4 -

## CORRETTORE pH MINUS

**USO PROFESSIONALE**

### CARATTERISTICHE:

Correttore liquido a base di acido solforico, per abbassare il valore del pH, da impiegare in caso di eccessiva alcalinità dell'acqua (pH superiore a 7,6).

### SUPERFICI DI APPLICAZIONE:

Piscine

### INCOMPATIBILITA':

METALLI

### CONSIGLI:

Non travasare assolutamente il prodotto dalla confezione originale. Non miscelare assolutamente con prodotti alcalini o clorati onde evitare lo sviluppo di reazioni esotermiche oppure lo sviluppo di gas.

Proteggersi le mani e gli occhi utilizzando guanti e occhiali protettivi. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua.

### MODALITA' DI IMPIEGO:

Misurare il pH dell'acqua della piscina, quindi versare il prodotto in acqua manualmente, direttamente negli skimmers o prediluito tramite pompa dosatrice. Per la nuova misura del pH attendere circa 5 minuti per consentire la distribuzione omogenea del prodotto.

DOSAGGIO: 7-10 mL ogni m<sup>3</sup> di acqua ( 700-1000mL di prodotto ogni 100m<sup>3</sup>) abbassano di circa 0,1 il valore del pH.

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

ASPETTO FISICO:	liquido incolore
ATTIVO TOTALE:	50 ± 10
pH Sol 1%:	1.5
PESO SPECIFICO:	1,31 -1,35

### COMPOSIZIONE CHIMICA:

Contiene: acido solforico: 39.0% - 61.0%



### AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

<b>H314</b>	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
<b>P260</b>	Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
<b>P264</b>	Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.
<b>P280</b>	Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
<b>P301+P330+P331</b>	IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
<b>P303+P361+P353</b>	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].
<b>P305+P351+P338</b>	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
<b>P310</b>	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .

Prodotto e Distribuito da:

**Cle. Pr. In. S.r.l** - S.S. Appia Km 177,700 - Carinola 81030 CASERTA Telefono: 393 8228415 e-mail: [laboratorio@cleprin.it](mailto:laboratorio@cleprin.it)